

## Comment utiliser le Crop-A-Dile™

### Pour faire un trou:





- Prenez votre Crop-A-Dile™ et déterminez les dimensions du trou que vous désirez. Placez la profondeur de trou en utilisant la jauge de profondeur près du « punch ». Insérez le papier, métal, carton, cuir ou n'importe quel matériel épais ou mince et presser.

### Pour poser un œillet:





- Choisissez le fermoir, œillet ou embellissement de métal que vous désirez utiliser
- Déterminez la combinaison du dessus et de la base (voir ci bas) pour l'embellissement métallique que vous avez choisi et tourner en position correct.
- Mettez le fermoir, l'œillet ou l'embellissement dans le trou que vous avez fait. Puis aligner la base du Crop-A-Dile™ dans le trou du fermoir ou œillet et compresser.

**Note:** Le revers de votre fermoir ou œillet peut être tordu, bouclé, ou peut sembler écrasé. C'est tout à fait normal. Cela peut arriver, dépendamment du type d'embellissement et comment vous alignez l'instrument.

### Dessus

- A  Œillet 3/16 pcs: Pour tous les œillets qui sont 3/16 pcs et plus.
- B  Fermoir 1/8 pcs: Pour tous les fermoirs rond de 1/8 pcs.
- C  Œillet 1/8 pcs: Pour tous les œillets standards qui sont de 1/8 pcs.
- D  Plat: Pour tous les embellissements de métal carré et plus.

### Base

- 1  Grand œillet et fermoir: Pour tous les œillets et fermoir de 3/16 pcs et plus.
- 2  Fermoirs et œillets de taille moyenne: Pour les autres dimensions.
- 3  Petits œillets et fermoirs: Pour tous les œillets/fermoirs standard de 1/8 pcs.
- 4  Profile cône: Pour les fermoirs/œillets de divers profiles n'ayant de tube vide.